



Freemotion garantivilkår

Freemotion styrketreningsutstyr

Alle styrketreningsmaskiner som er produsert av Freemotion (Icon) har følgende garanti mot defekter i materialer og produksjonsfeil

F600 serien (inkl Dual cable cross)

10 års garanti på rammer og rammeverk
3 års garanti på lagere, glidestenger, trinser, vektmagasiner
1 års garanti på kabler (vaiere), putetrekk, håndtak og tilleggsutstyr

F800 serien

10 års garanti på rammer og rammeverk
3 års garanti på lagere, glidestenger, trinser, vektmagasiner
1 års garanti på kabler (vaiere), putetrekk, håndtak og tilleggsutstyr

F200 serien

10 års garanti på rammer og rammeverk
3 års garanti på lagere, glidestenger, trinser, vektmagasiner
1 års garanti på kabler (vaiere), putetrekk, håndtak og tilleggsutstyr

RIP 60

1 års garanti på alle deler

Forutsetninger for garanti

Garantien opphører dersom utstyret blir ukurant av årsaker annet enn defekter i materialer eller produksjonsfeil, for eksempel ved feil bruk av utstyret eller misligholdelse av normalt vedlikehold (se egen informasjon om vedlikehold av Freemotion styrketreningsutstyr under). Utstyret skal kun brukes til trening innendørs.

Freemotion kondisjonstreningsutstyr

Alle kondisjonstreningsmaskiner som er produsert av Freemotion (Icon) har følgende garanti mot defekter i materialer og produksjonsfeil

Tredemøller

Livstidsgaranti på motor og rammeverk
3 års garanti på deler (inkludert løpebånd og løpeplate)
1 års garanti på touch screen og TV

Ellipsemaskiner

Livstidsgaranti på rammeverk
3 års garanti på deler
1 års garanti på touch screen og TV

Strider

Livstidsgaranti på rammeverk
3 års garanti på deler
1 års garanti på touch screen og TV

Ergometersykler

Livstidsgaranti på rammeverk
3 års garanti på deler
1 års garanti på touch screen og TV

TV oppgraderinger

1 års garanti på deler

Forutsetninger for garanti

Garantien opphører dersom utstyret blir ukurant av årsaker annet enn defekter i materialer eller produksjonsfeil, for eksempel ved feil bruk av utstyret eller misligholdelse av normalt vedlikehold (se egen informasjon om vedlikehold av Freemotion kondisjonstreningsutstyr under).

Utstyret skal kun brukes til trening innendørs.

Brukere av utstyret skal bruke rene sko.

Vedlikehold Freemotion styrketreningsutstyr

Daglig

Vaske putetrekk og rammeverk med mildt såpevann

Ukentlig

Inspisere setebelter

Vaske håndgrep

Månedlig

Inspisere alle skruer, muttere, vaiere og festepunkter/overganger mellom vaiere og håndgrep/vektmagasin.

Rense og smøre glidestenger

Inspisere sveiseskjøter i rammeverk

Inspisere trinser og kontrollere at de roterer jevnt (ujevn gange kan tyde på slitte lagere som vil gi stor slitasje på vaiere).

Hver 3. måned

Smøre glidestenger som baner vektmagasin.

Serviceavtale

Det anbefales sterkt å inngå en avtale om periodisk ettersyn med utstyrsleverandør. Periodisk ettersyn gjennomført av kompetente serviceteknikere, sikrer lengre levetid på utstyret. For mer informasjon, ta kontakt med leverandør.

Oppdatert og detaljert informasjon

For komplett og oppdatert oversikt, ta kontakt med leverandør.

Vedlikehold Freemotion kondisjonstreningsutstyr

Ergometersykler, ellipse og strider

Daglig

Tørk av all synlig svette, spesielt ved display

Ukentlig første måned (sykler, ellipse og strider)

Kontroller og etterstram krankarm og pedaler.

Kontroller spesielt venstre pedal da de fleste trækker på denne når de går av og på maskinene.

Ukentlig

Inspiser hver enhet og vask med varmt såpevann (mild såpe).

Påfør rengjøringsmiddel direkte på kluten - ikke direkte på apparatet.

Månedlig

Kontroller og etterstram krankarm og pedaler.

Støvsuging rundt og under alle apparater.

Hver 3. måned

Smør opp festepunkter mellom bevegelige armer/ramme og i pedal/pedalarm. Bruk industrifett eller tilsvarende.

Tredemølle

Daglig

Tørk av all synlig svette, spesielt ved display

Ukentlig

Inspiser hver enhet og vask med varmt såpevann (mild såpe).

Påfør rengjøringsmiddel direkte på kluten - ikke direkte på apparatet.

Månedlig

Støvsuging rundt, under og i «motorrommet» på tredemøllen. Hev tredemøllen for å komme til under.

Kontroller at løpebånd er passe stramt og at det beveger seg rett forover uten avvik til siden.

Påse at løpebåndet ikke har rifter eller er frynsete.

Kontroll av løpeplate. Løpeplate (ligger rett under løpebåndet) skal være fri for støv og andre partikler

Dersom du fortsatt kan kjenne smøremiddel på løpeplaten trenger du ikke å smøre den ytterligere.

Løpeplaten skal ha et tynt lag med teflonspray eller tyntflytende olje. NB! IKKE silikon!

NB! Enkelte modeller skal ikke smøres. Det vil i slike tilfeller stå klart beskrevet i brukermanualen at

ytterligere smøring utover det som allerede er påført ikke er nødvendig.

Både løpeplaten og båndets overflater bør sjekkes jevnlig for slitasje som en del av vedlikeholdet.

Kontroller at løpebåndet ikke har rifter eller er frynsete.

Ovennevnte prosedyrer bør bare foretas når tredemølle er koblet av.

Oppdatert og detaljert informasjon

For komplett og oppdatert oversikt, ta kontakt med leverandør Mylna.